

# snom 821





## Beskrivelse av apparatets funksjoner



#	Telefonfunksjon	Beskrivelse
1	Telefonrør	Løft det for å ta imot eller starte en samtale.
2	Meldingslampe	Lysenes betydning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rødt lys — du har fått en ny talemelding.</li> <li>• Blinkende rødt lys — telefonen ringer eller telefonapparatet blir oppdatert.</li> </ul>
3	LCD-skjerm	Viser normalt dato og tid, internlinjer og tilgjengelige hurtigknapper.
4	Linjeknapper	Indikerer telefonlinjestatus. Lysenes betydning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rødt lys (fast) — Linjen er i bruk. Hvis knappen er en bryter eller agent inn-/utlogging vil den lyse rødt dersom den er aktiv.</li> <li>• Rødt lys (blinkende) — Linjen ringer.</li> <li>• Grønt lys (blinkende) — Samtalen er satt på vent.</li> </ul> <p>Disse knappene brukes også til å vise/skjule de resterende linjeknappene og for å vise/skjule tekst på linjeknappene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold knappen øverst til høyre inne i to sekunder for å få opp vindu med de tolv tilgjengelige linjeknappene. Tastaturet vil da representere de ulike linjeknappene. For å skjule vinduet holder man samme knappen inne i to sekunder.</li> <li>• Hold knappen nederst til høyre inne i to sekunder for å skjule teksten som tilhører de fire linjeknappene. Er teksten skjult</li> </ul>

#	Telefonfunksjon	Beskrivelse
		holder man knappen inne i to sekunder for å få fram teksten igjen.
5	Funksjonsknapper	Trykk på funksjonsknappen for å utføre handlingen som er vist på etiketten på LCD-skjermen ovenfor.
6	V-knapp	Bruk denne for å bekrefte et valg. Ved innkommende anrop kan knappen brukes til å besvare anropet.
7	X-knapp	Bruk denne for å avbryte et valg. Ved innkommende anrop kan knappen brukes til å ignorere anropet eller legge på en samtale.
8	Navigasjonshjul	Bruk pil opp/ned til å velge aktiv linje på LCD-skjermen. Pil til høyre viser ubesvarte anrop. Pil til venstre viser besvarte anrop. Hvis menyen er aktiv, brukes denne til å navigere i menyen.
9	Message	Trykk på denne for å få tilgang til telefonsvareren (må være satt opp av administrator).
10	DND	Trykk på denne for å sette telefonen til «ikke forstyrr». Trykk en gang til for å oppheve.
11	Directory	Trykk på denne for å gjøre oppslag i katalogen.
12	Menyknapp	Trykk på denne for å gå til telefonens innstillinger.
13	Transfer	Trykk på denne for å overføre samtaler.
14	Hold	Trykk på denne for å sette et anrop på vent.
15	Mute	Trykk på denne for å dempe lyd eller oppheve lyddemping. Når telefonen er dempet, vil knappen lyse rødt. Blinkende knapp indikerer feil med nettverksforbindelsen.
16	Volumknapp	Trykk pluss (+) for å øke volumet og minus (-) for å senke volumet. Er du i en aktiv samtale vil dette justere volumet for samtaler. Er du ikke i en aktiv samtale vil dette justere ringevolumet.
17	Speaker	Trykk på denne for å skru høyttaleren av eller på. Grønn knapp indikerer at høyttaleren er på.
18	Headset	Trykk på denne for å skru hodetelefonen av eller på. Grønn knapp indikerer at hodetelefonen er aktiv.
19	Tastatur	Brukes for å slå telefonnummer, skrive inn bokstaver eller velge et meny punkt.

## Ring ut

- Med telefonrøret – Tast inn telefonnummer og løft deretter av telefonrøret (#1).
- Med høyttaler – Tast inn telefonnummer og trykk deretter på Speaker-knappen (#17) eller bekreftknappen (#6).

## Ring oppringte numre

Trykk funksjonsknappen (#5) helt til venstre (bilde av en svart og hvit sirkel som går inn i hverandre), velg deretter ønsket nummer og trykk på bekreftknappen (#6).

## Besvare et anrop

- Alternativ 1 – Løft av telefonrøret.
- Alternativ 2 – Trykk på bekreftknappen (#6), Speaker-knappen (#17) eller Headset-knappen (#18).

---

## Besvare et anrop, mens en annen samtale allerede er aktiv

Dersom samtale allerede er aktiv og «samtale venter» er aktivert på apparatet, vil det neste anropet dukke opp i displayet og linjeknapp 2 vil begynne å blinke. Samtalen kan besvares ved å trykke på bekreftknappen (#6) eller den blinkende linjeknappen.

## Avslutte en samtale

Du kan avslutte samtalen ved å legge på telefonrøret eller ved å trykke på avbryttnappen (#7). Dersom samtalen er på høytalende kan du trykke Speaker-knappen (#17) for å avslutte. Tilsvarende kan du også avslutte med Headset-knappen (#18) om denne er aktiv.

## Slå av mikrofon

Under samtalen kan du slå av din mikrofon ved å trykke på Mute-knappen (#15). Du setter mikrofonen på igjen ved å trykke på Mute-knappen igjen.

## Sett på vent / hente inn en samtale

Under en aktiv samtale, trykk Hold-knappen (#14) for å sette samtalen på vent. Samtalen som er på vent vil blinke på den aktuelle linjeknappen. Samtalen kan innhentes igjen ved å trykke på Hold-knappen eller på den blinkende linjeknappen.

## Innhent anrop

Er du medlem i en innhent-gruppe kan du hente inn anrop fra andre i samme gruppe på to måter.

- Alternativ 1 – Tast \*8 på telefonen, løft av telefonrøret og samtalen er innhentet.
- Alternativ 2 – Dersom du har en hurtigknapp til et nummer vil denne blinke dersom noen ringer vedkommende. Er du medlem i sammen innhent-gruppe som brukeren av dette nummeret kan du trykke på hurtigknappen og du vil besvare anropet.

## Telefonkonferanse (3-parts)

1. Ring første deltaker.
2. Sett deltakeren på vent (Hold-knappen #6).
3. Ring neste deltaker.
4. Trykk på tredje funksjonsknapp (#5) fra venstre (bilde av et triangel) for å koble alle sammen i en konferanse.

## Sett over en samtale

1. Trykk på Transfer-knappen (#13).
2. Slå nummeret du skal overføre samtalen til.

## Utføre spørreanrop

1. Trykk på Hold-knappen (#14).
2. Slå nummeret du skal overføre samtalen til.
3. Når brukeren besvarer anropet trykker du på Transfer-knappen to ganger.

## Anropslogg

- For ubesvarte anrop: Trykk på pil til høyre på navigasjonshjulet (#8).

- 
- For besvarte anrop: Trykk på pil til venstre på navigasjonshjulet (#8).
  - For utgående anrop: Trykk på første funksjonsknapp (#5) fra venstre. Bildet av en svart og hvit sirkel som går inn i hverandre.

## **Talepostkasse**

Over displayet på telefonen finnes det en smal LED-lampe som lyser når du har nye meldinger i talepostkassen. Det vises også en tekst i LCD-skjermen med antall nye og gamle beskjeder. Du kan da trykke på meldingsknappen (#9) og taste din PIN kode for å lytte til nye meldinger. Følg anvisningene som følger i talemenyen.

## **Adressebok**

For å søke etter en kontakt, trykk på Directory-knappen (#11). Skriv inn navnet (eller deler av) på vedkommende du søker, trykk deretter på bekreftknappen (#6). Velg så hvilket nummer du ønsker å ringe med pilene på navigasjonshjulet etterfulgt av bekreftknappen.

## **Volumjustering**

Trykk på volumknappen (#11) på apparatet under en samtale for å justere lyden på håndsettet, høyttaleren eller hodesettet.

## **Ringevolum**

Trykk på volumknappen (#11) når apparatet ikke er i samtale for å justere ringevolum. Trykk deretter funksjonsknappen (#5) «Lagre».